

Øbs
BYGG



BYGG MED OSS!

ENKLE OPPSKRIFTER FOR HJEMMESNEKKEREN



SITTEBENK

Lyst til å bygge den helt egen sittebenk? Les oppskriften under og se video av fremgangsmåten [HER!](#)

Ferdighetsnivå: Medium.



DETTE TRENGER DU

Mengdene er beregnet uten svinn. Det kan likevel være lurt å kjøpe litt ekstra i tilfelle du gjør en feil i sageprosessen.

MATERIALER

| Artikkelnummer | Produktnavn | Mengde |
|-------------------------------|-------------------------|--------|
| 7040431809653 | 48 x 48 Impregnert furu | 9 LM |
| 7040431809660 | 36 x 48 Impregnert furu | 13 LM |
| | C4 skruer 4,8x75 | 20 stk |
| | C4 skruer 4,8x55 | 35 stk |

VERKTØY

| Produkter | Produktforslag | Artikkelnummer |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Sag (håndsag eller kapp- og gjærsag) | DeWalt DWS773 1300W kapp- og gjærsag | 5035048698365 |
| Drill | DeWalt DCD800E1 XR drill m/1 batteri | 5035048788165 |
| Målebånd/tommestokk | Hultafors Meterstokk G59-2-10 GU | 77317842000017 |
| Sandpapir/slipemaskin | Kellen 2-i-1 pussemaskin | 7025180653719 |
| Noe å skrive med | Probuilder tømmerblyant 25cm | 5709386441807 |

FREMANGSMÅTE

NB! Husk å lese gjennom hele oppskriften før du begynner

1. SAG TREVIRKE

Bruk håndsag eller kapp- og gjærsag for å sage lengdene i oversikten under, og skriv nummer på de ulike delene som oppført.

SAG FØLGENDE LENGDER

| Dimensjon | Antall | Lengde | Navn (nr.) |
|-----------|--------|--------|---------------------|
| 48x48 | 2 stk | 92 cm | Forben (1) |
| 48x48 | 2 stk | 97 cm | Støtter (2) |
| 36x48 | 8 stk | 97 cm | Spiler rygg (3) |
| 48x48 | 2 stk | 110 cm | Bakben (4) |
| 48x48 | 1 stk | 87 cm | Støtte (5) |
| 36x48 | 5 stk | 87 cm | Spiler sittedel (6) |
| 48x48 | 1 stk | 77 cm | Setestøtte (7) |
| 48x48 | 2 stk | 37 cm | Setestøtte (8) |

2. SKRU SAMMEN RYGGDEL

- Skjær en 31 graders vinkel på den ene siden av de 92 cm lange forbenene (del nr 1)
- Mål 25 cm opp fra spissen av hver vinkel og marker dette med en strek.
- Plasser en av de 97 cm lange støttebitene (del nr 2) over strekene og bruk 4,8x75 skruer til å skru disse sammen.
- Mål 15 cm opp fra strekene og marker dette med en strek.
- Finn frem spilene som er til ryggen (del nr 3). Første spilen skal skrus over strekene. Deretter skal de andre spilene skrus med ca. 2 cm mellomrom.



3. SKRU PÅ STØTTEBIT PÅ BAKSIDEN

- Vend om og mål 33 cm opp fra bakvinkelen på forbenene og marker med en strek.
- Plasser den andre av de 97 cm lange støttebitene (del nr 2) over strekene og bruk 4,8x75 skruer til å skru disse sammen.

4. SKRU SAMMEN SITTEDEL

- Legg ut de 110 cm lange bakbena (del nr 4) og mål 37 cm fra enden av hvert bein. Marker med en strek.
- Plasser den 87 cm lange støttebiten (del nr 5) over linjen og bruk 4,8x75 skruer til å skru disse sammen.
- Mål 5 cm opp fra strekene og marker dette med en strek.
- Finn frem spilene som er til settedelen (del nr 6). Første spilen skal skrues over strekene. Deretter skal de andre spilene skrues med ca. 2 cm mellomrom.



5. STØTTE FOR SITTEDEL

- Vend om.
- Finn den 77 cm (del nr 7) lange setestøtten og fest den på innsiden av de 110 cm lange bakbena med 4,8x75 skruer.
- Finn deretter de to 37 cm (del nr 8) lange setestøttene og skru de til den 77 cm lange biten og den nederste støttebiten med 4,8x75 skruer.

6. SKYV DELENE SAMMEN

Skyv setedelen helt inn i åpningen av ryggdelen.



OG SÅNN GJØR DU DET

Har du bygget din egen sittebenk? Vi vil gjerne se hvordan det gikk!
Tagg @obsbygg på Instagram og bruk hashtagene #obsbygg #obsbyggdiy.

