

Øbs  
BYGG



# BYGG MED OSS!

ENKLE OPPSKRIFTER FOR HJEMMESNEKKEREN



## SOFABORD

Skap et stilig og unikt sofabord i en fei med denne inspirerende fremgangsmåten fra [Stine Skoli!](#)  
Dette DIY-prosjektet kombinerer enkelhet og eleganse og er det perfekte høstprosjektet både hjemme og på hytta!

*Ferdighetsnivå: Enkel.*



# DETTE TRENGER DU

Mengdene er beregnet uten svinn. Det kan likevel være lurt å kjøpe litt ekstra i tilfelle du gjør en feil i prosessen.

## MATERIALER

Produkt	Mengde	Artikkelnummer
Støperør	2 stk	<a href="#">7025180717961</a>
Wood World plate	1 stk	<a href="#">7070712664558</a>
Vinkler	8 stk	<a href="#">5701953583408</a>
Tapet	1 stk	<a href="#">5415058061890</a>

## VERKTØY

Produkter	Produktforslag	Artikkelnummer
Sag (stikksag)	DeWalt DCS334N-Xj Stikksag 18V XR u/batt	<a href="#">5035048705711</a>
Sandpapir	Slipepapir rull K180 5M	<a href="#">5709386163556</a>
Tapetlim	Casco Premium tapet vegglim	<a href="#">7311980124093</a>
Superfix lim	Casco Superfix+ monteringslim	<a href="#">7612895570327</a>
Tapetkniv	Olfa L-1 18mm kuttekniv/tapetkniv	<a href="#">91511200195</a>

# FREMGANGSMÅTE

NB! Husk å lese gjennom hele oppskriften før du begynner



## 1. KAPP TIL PLATEN

Start med å kappe til din Wood World plate i ønsket form. Her er det kun kreativiteten som setter grenser!

## 2. PUSS KANTENE MED SANDPAPIR

Puss kantene godt med sandpapir slik at de blir jevne og fine.



## 3. KAPP TIL BORDBEIN

Kapp til fire bordbein av støperør som er omtrent 35-40 cm høye.

## 4. TAPETSER BORDBEINA

Tapetser bordbeina ved å male på tapetlim og lime tapeten til støperørene.

Bruk en tapetkniv til å fjerne overflødig tapet.



## 5. FEST VINKLER TIL BORDBEINA

Fest vinkler til bordbeina ved hjelp av Superfix lim.

## 6. LIM BORDPLATA TIL BENA

Til slutt limer du bordplata fast til bena.

Nå er bordet klart til bruk!



# OG SÅNN GJØR DU DET

Har du bygget ditt eget bord? Vi vil gjerne se hvordan det gikk!  
Tagg @obsbygg på Instagram og bruk hashtagene #obsbygg #obsbyggdiy.

