

Øbs
BYGG



BYGG MED OSS!

ENKLE OPPSKRIFTER FOR HJEMMESNEKKEREN



SPISEBORD OG BENK TIL UTEPLASSEN

Dette bordet (200x95x75) med tilhørende benker (175x44x45) er et DIY-prosjekt som passer perfekt til hytta eller uteplassen. Lykke til!

Ferdighetsnivå: Avansert.



DETTE TRENGER DU

Mengdene er beregnet uten svinn. Det kan likevel være lurt å kjøpe litt ekstra i tilfelle du gjør en feil i sageprosessen.

MATERIALER

Produkt	Mengde	Artikkelnummer
48x48mm lekt (min. 3,5m)	28 stk	7040431809653
48x98 impregnert konstruksjonsvirke (min. 3,5m)	5 stk	7040431878659
Skruer (8 cm)		7025180691650
Skruer (15-20 cm)		7025180674929

VERKTØY

Produkter	Produktforslag	Artikkelnummer
Sag (jerne kapp- og gjærsag for presise kutt)	DeWalt DWS773 1300W kapp- og gjærsag	5035048698365
Drill/skrutrekker	DeWalt DCD800E1 XR drill m/1 batteri	5035048788165
Tvinger	Bahco hurtigtvinger	7314150401925
Målebånd/tommestokk	Hultafors Meterstokk G59-2-10 GU	77317842000017
Vinkelmåler	Probuilder digital vinkel	5709386164324
Trelim	Cascol utendørs trelim	311980100233
Pussepapir eller slipemaskin	Kellen 2-i-1 pussemaskin	7025180653719

FREMGANGSMÅTE

NB! Husk å lese gjennom hele oppskriften før du begynner 🙌

1. BYGG RAMMEN TIL BORDET

Kapp til rammen til bordet med 48x98mm- plankene.

Bein: 4x 75 cm. Plankene kappes med 45 graders vinkel i den ene enden.

Topplate: 2 x 200cm. Plankene skal kappes på 45grader i begge ender.

Disse skrur sammen slik at du får to rammer som danner bein og topplate av bordet.



2. LAG RAMMEN

Kapp til «spikerslag» med 48x48mm plankene.

- 6 x 85 cm

For å skru fast toppbordene til bordet må vi plassere noen planker som toppbordene kan festes i, som vi kaller «spikerslag».

For å finne presis plassering av disse spikerslagene slik at toppbordene flukter med resten av bordplata bør du starte med å skru tre av lektene sammen slik at de danner en vinkel. Gjør det samme med de tre siste lektene.



Plasser lektevinkelene du har laget i hvert hjørne av den ene rammen. Hjørnet skal være vendt inn mot innsiden av bordet. Lektene skal flukte med utsiden av rammen. Skru så fast lekten som danner hjørnet til rammen.

Vipp begge rammene opp og skru fast lektevinkelen til den andre rammen. Fest lekten også fra utsiden av bordet og inn i lekten med noen lange skruer slik at du får godt hold.



Skru av de to lektene på lektevinkelen som ikke er festet til rammen. Disse skal nå brukes til spikerslag flere steder på bordet.

To spikerslag festes nede mellom bordbeina. Jeg bruker en tommestokk til å lage litt luft mellom bakken og lekten. Bruk en ekstra lekte til å tilpasse plasseringen, slik at ekstralekten blir jevn med bordrammen.

De siste to spikerslagene festet til bordplaten.



3. KAPP TIL BORDFLATEN

Kapp til toppbordene med 48x48-lektene. Lektene gjæres på samme måte som rammen, og kappes på samme mål som rammen.

- 15 x 200cm
- 30 x 75 cm



5. FEST TOPPBORDET

Skrus sammen vinklene til toppplankene med sideplankene slik at du får gjæringene så tett som mulig.

Når alle vinklene er skrudd sammen skal plankene plasseres med lik avstand bortover spikerslagene. Toppbordene kan festes fra undersiden av bordet, og det gir et penere resultatet – men er mer tidkrevende.

Bruk tommestokk eller avstandskloss til å lage like mellomrom, og hold plankene på plass med tvinger mens du skrur fast fra undersiden.



6. FULLFØR SPISEBORDET

Avslutt med å pusse over hele bordet, legge litt trelim i synlige skurehull og pusse over.



SLIK BYGGER DU BENKEN

Prosessen er helt lik som på bordet, men målene er forskjellige.
Målene på benk er: 175 cm lang, 44 cm bred, 45 cm høy

1. BYGG RAMMEN TIL BENKENE

Kapp rammen til benken med 48x98mm plankene. Plankene skrues sammen slik at du får to rammer som danner bein og topplate av benken.

- **Bein:** 4x 45 cm. Plankene kappes med 45 graders vinkel i den ene enden.
- **Topplate:** 2 x 175cm. Plankene skal kappes på 45 grader i begge ender.

2. MONTER SPIKERSLAG

Kapp til «spikerslag» med 48x48mm plankene.

- 6 x 34 cm

Monter disse på samme måte som beskrevet til bordet.

3. LAG BENKEFLATENE

Kapp til toppbordene med 48x48 lektene.

Lektene gjæres på samme måte som rammen, og kappes på samme mål som rammen.

- 6 x 175cm
- 12 x 45 cm

Skru sammen på samme måte som med bordet.



OG SÅNN GJØR DU DET 🙌

Har du bygget din egen hengekøye? Vi vil gjerne se hvordan det gikk!
Tagg @obsbygg på Instagram og bruk hashtagene #obsbygg #obsbyggdiy.

