

Calor

BRUKSANVISNING FOR BT3KW BYGGTØRKER



Dette produktet er kun egnet til godt isolerte rom eller ved sporadisk bruk.

Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Tekniske spesifikasjoner

Strømstyrke:	220-240V ~ 50Hz
Sikring:	12,5-13,6A
Effekt:	3000 W
3 effektnivåer:	25W, 1500W og 3000W
Temperatur:	Justerbar 0-85 °C
Mål:	270x255x400 mm
Vekt:	4,6 kg
IP-grad:	IP24

Leveres med ledning og plugg.

Kontrollpanel

1. 3 effektnivåer
2. Termostatkontroll



Viktig sikkerhetsinformasjon

Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når barn er tilstede.

ADVARSEL! For å unngå elektrisk støt eller skader på grunn av varme, pass alltid på at støpselet er trukket ut før ovnen flyttes eller rengjøres

Les bruksanvisningen nøye

- Produktet er kun beregnet for hjemmebruk
- Sørg for at produktet kobles til husets vanlige strømnnett slik produktets merke viser
- Nye produkter vil avgi en egen lukt når den brukes første gang. Dette gir seg etter en kort stund og er helt ufarlig
- Sjekk at det ikke har falt rester (isopor/papp) fra innpakningen ned på varmeelementene i produktet. Slike rester må fjernes for å unngå ubehagelig lukt
- Unngå at produktet blir overopphetet – **må ikke tildekkes**
- Skru alltid produktet av (Off) og dra ut kontakten når den ikke er bruk over lengre tid
- Vær spesielt oppmerksom hvis produktet er i bruk i rom hvor barn, handikappede eller eldre oppholder seg
- Produktet må ikke stilles opp rett ”under” et elektrisk kontaktpunkt
- Ledningen må ikke legges under tepper av noe slag. Påse at den ligger på en slik måte at ingen kan snuble i den
- Produktet må ikke brukes hvis ledningen eller kontakten er skadet. Den må ikke brukes hvis den har falt i bakken (gulvet) eller er skadet på annen måte, slik at den ikke fungerer normalt
- Hvis ledningen blir skadet må denne bli reparert av

fabrikanten eller av en fagperson for å unngå farlige situasjoner

- Unngå å bruke skjøteledning, da en slik ledning kan bli overopphetet og muligens starte en brann
- Dekk aldri til luftinntakene på produktet. Unngå en mulig brann ved å sørge for at produktets luftinntak ikke er sperret eller tildekket. Produktet brukes i rom med vanlige rette gulv
- Produktet må ikke monteres rett ved brennbart materiale av noe slag da det alltid kan være en fare for brann
- Produktet må aldri brukes i rom hvor det lagres bensin, maling eller andre lett antennelige væsker som for eks. i en garasje
- Ta aldri på en elektrisk ovn med våte hender.
- Produktet blir varmt når det står på. Vær derfor oppmerksom slik at du unngår å brenne eller svi huden din
- Produktet må være skrudd av, kontakten tatt ut og være kald før den blir flyttet på
- Unngå overbelastning på strømmettet (kursen) hvor produktet er tilkoblet. Ta hensyn hvis andre elektriske apparater er koblet til samme strømuttak eller kurs
- Produktet kan ikke benyttes av barn under 8 år og personer med reduserte fysiske eller psykiske evner eller som mangler erfaring og kunnskap, om de ikke får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn

- Barn under 3 år skal holdes unna produktet med mindre de har kontinuerlig tilsyn
- Barn i alderen 3 til 8 år kan kun slå AV/PÅ produktet, forutsatt at produktet er montert slik monteringsanvisningen viser, og barna har fått instruksjon eller tilsyn vedrørende bruk av produktet på en sikker måte og forstår farene som er involvert
- Bruk aldri dette produktet i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng



Unngå at ovnen blir overopphetet –
må ikke tildekkes

BRUK

- Sett enheten på et stødig underlag og i god avstand fra brennbart materiale.
- Sett støpselet i stikkontakten
- Sett termostaten på maksimum
- Sett bryteren på en av de 3 effektnivåene (25W, 1500W eller 3000W). Ovnen vil da starte.
- Denne ovnen er termostatstyrt, som betyr at den vil stoppe og å varme når ønsket temperaturen er nådd, og skru seg på igjen når temperaturen i rommet synker under ønsket temperatur.

Information requirement for the electric local space heaters					
Model identifier(s): BT3KW					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	Pnom	3,00	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	No
Minimum heat output (indicative)	Pmin	1,5	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Maximum continuous heat output	Pmax,c	3,00	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	No
At nominal heat output	elmax	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	elmin	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
In standby mode	elSB	N/A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	Yes
				with electronic room temperature control	No
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	No
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	No
				with black bulb sensor	No
Mill International AS	Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norway				

Mill International AS
Griini Næringspark 10
1361 Østerås

Tel: +47 22 13 32 00
E-mail: post@millnorway.com
www.millnorway.com