

Nordpeis AS

Varme

1550

Peisomramming inkl, innsats.

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Nordpeis peisomramming inkl innsats ment for romluftsoppvarming i boliger.

Innsatsen er testet i forhold til og beregnet bruk av kun ren ved, I forhold til regler som gjelder i Norge. Peisomramming er i modulbasert fiberarmert spesial betong innsats av stål og eller støpejern.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- **Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Glass: Glasset i døren kan rengjøres ved å fyre hardt over en kort og kontrollert periode. Glasset kan også rengjøres med glassrens og en klut. Vær varsom ved bruk av glassrens da den kan skade lakken på rammen og pakninger.

Betong: Males med vannbasert pustende maling som deretter kan tørkes av med fuktig klut. Alle betongelementer krymper, i avtagende grad inntil 15mnd. Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene. Resultatet er at elementpeisen kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur, vegg og pipe. Dette re helt normalt. Bruk peisen i noen måneder og fyll sprekker med egnet materialet. For veiledning ta kontakt med forhandler.

Brennplater (Thermotte®): Disse skal ikke vaskes eller slipes rene. Normalt vil disse brenne seg rene ved riktig bruk. For bytte av disse les monteringsanvisning for riktig demontering og montering. Eventuelle sprekker eller riss i Thermotte® platene forringer ikke isolasjonsevnen. Du trenger derfor ikke bytte disse før det skulle mangle biter eller være vesentlig slitt. For nye plater, ta kontakt med din forhandler.

Lakkerte flater: Tørk av med fuktig klut, vær forsiktig med vask av ildstedets lakkerte flater da herde tiden av denne kan være avhengig av bruk av ildstedet.

- **Ettersyn/kontroll:**

Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for å ivareta sikkerheten og at installasjon blir inspisert og godkjent av en kvalifisert kontrollør. Det er også eiers ansvar å melde fra om endringer og innstallasjon av ildstedet til det lokale feievesen.

Viktig! Alle åpninger i omramming og rister må forbli åpne. Produktet er et typegodkjent ildsted med innramming og man kan derfor ikke, uten skriftlig godkjenning fra Nordpeis gjøre endringer på dette.

Husk at innsatsen alltid må være kald før du inspiserer den.

Pakninger som er slitt eller deformert bør byttes ut. Kontroller at overgangen mellom glasset og døren er helt tett. Stram eventuelt til skruene som holder glasset på plass, men ikke altfor hardt, siden dette kan føre til at glasset sprekker.

Med jevne mellomrom (igjen avhengig av bruken av peisen) kan det også være nødvendig å skifte pakninger samt justering av dør og dørlåser for å sikre at peisinsatsen fortsatt er tett og fungerer optimalt.

Aske: Asken bør tømmes med jevne mellomrom (hvor ofte avhenger naturligvis av hvor mye peisen brukes). Vær oppmerksom på at asken kan inneholde glør selv et døgn etter at ilden er opphørt. Bruk en beholder av ikke brennbart materiale til å fjerne asken. Det anbefales en spesiallaget askeboks for støvsuger. (Merk: støvsuger skal aldri brukes direkte asketømming.)

NB! Vær varsom med isolasjonsplatene ved tømming av aske, spesielt ved bruk av askespade

#### Vedlikeholdsinstruks og –intervall:

- Ildstedet bør feies og inspiseres en gang i året, gjerne før fyringssesongen starter.
- Deformerte/slitte pakninger skal byttes.
- Løse skruer i glassfestene kan forsiktig strammes til, OBS! Strammes skruene for hardt kan glasset sprekke.
- Kontroller at alle luft åpninger i rister og kanaler er åpne og ikke tildekket.

---

### 3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

---

- Anbefalt utakingstid: Ingen informasjon
- Utslipp gjennom: Ikke angitt
- Utslipp til: Ikke angitt
- Miljødeklarasjoner: Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.

---

### 4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

---

- Ilden eller asken i ildstedet skal ikke slukkes med vann eller annen væske da dette kan forårsake sprekkdannelse i godset. Bruk av alle typer tennvæske kan medføre eksplosjon i ildsted og skorstein og i verste fall medføre husbrann.
- Varme, brannskader og røykutvikling
- Det skal brenne lystig i brennkammeret. Ved ilegg av mer ved kontroller at veden tar ordentlig fyr før du lukker dør helt, eller reduserer trekk.
- Overhold de forskrifter og sikkerhetsavstander som produktet krever.

---

## 5. HENVISNINGER

---

- Håndbok i skorsteiner og ildsteder, montering , bruk og vedlikehold av Gunnar Staale Sande.
- **FOR 2009-08-03 nr. 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften)**
- **Følg produktets brukermanual**

---

## 6. BEHANDLINGS MÅTE FOR AVFALL

---

*\*Behandling av avfall er definert iht. FOR 2004-06-01 nr.930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*

- Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg
- Avfallshåndtering: Deponering
- Avfallstype: Stål og jern(Kode for avfallsbehandling 17 04 05)  
Betong (Kode for avfallsbehandling 17 01 01)  
Glass (17 02 02) NB! Keramisk glass kan IKKE kastes i vanlig glassgjenvinning.

Antatt levetid/brukstid >15 år

---

## 7. TEKNISK SERVICE

---

- **Produsent/ importør** Nordpeis AS
- **Organisasjonsnr.** NO 957 329 330 MVA
- **Postadresse** Gjellebekkstubben 11
- **Postnr. og poststed** 3420 Lierskogen
- **Telefon** (+47) 32 24 47 00
- **E-post** [post@nordpeis.no](mailto:post@nordpeis.no)
- **Internettadresse** [www.nordpeis.no](http://www.nordpeis.no)